
CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SAUNAS À USAGE COMMERCIAL.

Veillez vérifier régulièrement le sauna, une fois par semaine, pour repérer d'éventuels dégâts et réparez-les immédiatement. Par exemple, resserrez immédiatement les vis desserrées. Les taches de calcaire ou d'eau sur le poêle du sauna s'éliminent au mieux avec une brosse. Après le nettoyage, le sauna doit être ventilé.

Pour les saunas à usage commercial, le revêtement intérieur doit être changé au bout de 5 à 7 ans.

Les règles suivantes doivent être respectées pour le nettoyage des saunas publics:

Nettoyage du plancher

Nettoyez tous les jours le plancher du sauna. Prêtez une attention particulière aux zones autour des pieds des banquettes. Si besoin, lessivez et frottez le plancher.

Attention!

Le bois du sauna est extrêmement sec et donc très sensible à l'humidité. Il ne faut donc en aucun cas projeter de l'eau avec un nettoyeur haute pression ou un tuyau d'eau sur l'habillage en bois de la cabine ainsi que sur les banquettes et sièges. Cela s'applique également pour le nettoyage du plancher à l'intérieur de la cabine de sauna / Sanarium®. Les habillages extérieurs ne doivent pas non plus

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SAUNAS À USAGE COMMERCIAL.

être nettoyés avec un nettoyeur haute pression ou un tuyau d'eau.

En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou d'un jet d'eau, la garantie pour l'ensemble du sauna s'éteint.

L'équipement du sauna KLAFS proFi facile d'entretien présente des avantages certains pour le nettoyage du sauna. Cette version a les avantages suivants:

les murs du sauna proFi sont recouverts jusqu'à une hauteur d'environ 37 cm de plaques résistant à l'eau. Le plancher du sauna facile d'entretien peut ainsi être lavé avec un jet d'eau (pas avec un nettoyeur haute pression, sinon la garantie s'éteint). Il faut néanmoins

veiller à ce que l'habillage en bois et les banquettes du sauna ne soient pas mouillés. Sinon, le bois se fend.

Le plancher dans toute la zone du sauna proFi est facilement accessible ou praticable si les banquettes et les sièges sont relevés ou retirés.

Si la cabine possède des banquettes et sièges à ossature porteuse en bois équarri courante, le plancher doit être nettoyé soigneusement avec une serpillière humide, surtout autour des pieds des banquettes. Le plancher ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau dans ces installations non plus, sinon le bois risque de devenir humide et de se fendre.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SAUNAS À USAGE COMMERCIAL.

La garantie de la cabine de sauna s'éteint de ce fait.

En cas de besoin, on peut aussi utiliser une solution d'eau oxygénée pour les planches. Sur les dispositifs de banquettes profi plus, resserrez les vis des pieds métalliques après environ 6 mois.

Surfaces des sièges et banquettes

Poncez la surface des lattes des banquettes et sièges du sauna une à deux fois par an, voire plus souvent en cas d'utilisation intensive, avec du papier de verre ou une ponceuse. Utilisez pour ces travaux un masque anti-poussière ou un dispositif d'aspiration.

Les surfaces des sièges et banquettes peuvent être nettoyées régulièrement avec un désinfectant. Il est recommandé d'utiliser pour cela de l'eau oxygénée à 3%.

Attention!

Les désinfectants sont fortement décapants, respectez donc impérativement les consignes de sécurité applicables en cas d'utilisation dans le sauna. Les résidus toxiques ne restent pas dans l'eau oxygénée, ils se désagrègent au contact d'un matériau organique dans l'oxygène et l'eau.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SAUNAS À USAGE COMMERCIAL.

Habillage des murs

Les murs extérieurs du sauna doivent être protégés contre l'humidité (imprégnés). L'habillage intérieur à côté de l'équipement intérieur (banquettes, etc.) ne doit pas être imprégné ni peint. Les surfaces en bois des murs et plafonds doivent être nettoyées une à deux fois par an, voire plus souvent en cas d'utilisation intensive, avec un chiffon humide (pas trempé, pas de tuyau, pas de nettoyeur haute pression).

Grille en plastique

Nettoyez avec un désinfectant et en frottant chaque jour la grille en plastique qui recouvre les zones praticables de la cabine de sauna, en dehors du sauna. Après le nettoyage, le sauna doit être bien ventilé.

Porte

Les vis des poignées de porte doivent être resserrées régulièrement. Les paumelles doivent être graissées régulièrement. Les becs de cane peuvent être lubrifiés régulièrement et re-réglés en cas de besoin.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SAUNAS À USAGE COMMERCIAL.

Remplacement des pierres du sauna

Dans les saunas à usage commercial ou en cas d'usage quotidien du sauna, nous recommandons de remplacer les pierres du sauna une fois par an.

Remarques générales

Nous vous recommandons:

d'apposer un ou plusieurs tableaux des règles d'utilisation du sauna pour les clients du sauna de manière bien visible dans le sauna ou à proximité.

D'accrocher un ou plusieurs tableaux «Règlement intérieur pour les saunas publics» dans la zone du sauna (à acheter auprès de la fédération allemande des saunas, Deutscher Saunabund).

KLAFS

MY SAUNA AND SPA

Si vous avez encore des questions sur le nettoyage de votre sauna, appelez-nous

KLAFS AG

OBERNEUHOFSTRASSE 11

6340 BAAR

TEL. ++41 (0)41 760 22 42

FAX ++41 (0)41 760 25 35

BAAR@KLAFS.CH

WWW.KLAFS.CH

Votre lien direct
avec nous